

Betriebsanleitung für den Elektro-Wok

1. Bestandteile:

- Wok, Glasdeckel, Abtropfgitter aus vernickeltem Stahl und Kochstäbchen
- regelbarer Thermostat:
Position 1 bis 2 = Warmhalten
Position 3 bis 4 = Schmoren
Position 5 = Braten.

2. Anschließen - Vorwärmen:

Vor der ersten Benutzung den Wok und den Glasdeckel mit warmem Wasser spülen. Dann mit einem weichen, mit Öl getränkten Lappen die Innenflächen abreiben. Den Wok vor Gebrauch hinstellen und prüfen, ob er sicher steht.

Kabel am Sockel des Wok's einstecken und dann an das Stromnetz anschließen.

Thermostat auf die gewünschte Position stellen.

Hinweis: Bei der ersten Benutzung des Wok's können leichter Geruch und etwas Rauch entstehen.

3. Tipps für den Gebrauch:

Die verschiedenen Positionen des Thermostats sind Richtwerte: Je nachdem, ob Sie sanft oder weniger sanft schmoren möchten, können Sie dazu die Position „Schmoren“ auf Position 3 oder 4 wählen.

Die Position „Warmhalten“ hängt vom warmzuhaltenden Gericht ab (Flüssigkeit wie Suppen auf Position 1, feste Nahrungsmittel wie Reisgerichte auf Position 2). Sollte das „Warmhalten“ länger dauern, stellt man den Thermostat auf die Position 1 zurück, rührt von Zeit zu Zeit um und fügt bei Bedarf etwas Wasser hinzu.

Wenn Sie fertiggekocht haben, empfehlen wir:

- Thermostat auf die Position 0 = Aus stellen.
- Netzkabel zuerst aus der Steckdose und dann erst aus dem Gerät herausziehen.
- Vorsichtig zum Tisch tragen.
- Da der Wok einen Socken hat, ist keine extra Unterlage notwendig.
- Sollten Sie es für notwendig erachten, die Speisen längere Zeit auf dem Tisch warmzuhalten, können Sie den Wok auch auf dem Tisch bedenkenlos in Betrieb nehmen.

4. Pflege - Reinigung:

Das Netzkabel aus der Steckdose herausziehen und den Wok abkühlen lassen. Meist genügt Wasser und eine weiche Spülbürste zum Reinigen. Um die Antihaft-Beschichtung zu schonen, sollte nur selten Spülmittel verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass Scheuermittel und Metallschwämme auf gar keinen Fall verwendet werden darf.

Je nach Bedarf können der Sockel und auch der Glasdeckel mit einem Schwamm und handelsüblichem Spülmittel gereinigt werden.

Das Gerät und auch das Netzkabel nicht ins Wasser tauchen!

5. Antihaft-Eigenschaften:

Um die Antihaft-Eigenschaften des Wok's möglichst lange zu erhalten, sollten Sie folgendes beachten:

- Den Wok nicht zu lange leer aufheizen.
- Zum Wenden der Zutaten eine Holzspachtel oder einen Kunststoffwender benutzen.
- Nicht im Wok schneiden.
- Keine Metallgegenstände zum Arbeiten und Reinigen verwenden.

6. Vorsichtsmaßnahmen und Ratschläge:

Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen sind unbedingt einzuhalten, um elektrischen Schlag, Brand, Feuer oder Funktionsausfall zu verhindern:

- Überhitzung des Stromkabels: Sofort den Gebrauch unterbrechen und sich mit dem Händler in Verbindung setzen.
- Richtige Stromversorgung von 230 V: Stellen Sie sicher, dass die Stromspannung 230 V Wechselstrom beträgt und die Leistung von 1400 Watt gewährleistet werden kann. Nach dem Gebrauch immer den Stecker ziehen. Nicht im gleichen Stromkreislauf verwenden, in dem ein anderes Gerät mit hohem Wattverbrauch angeschlossen ist.
- Sorgfältiger Umgang mit dem Stromkabel: Das Stromkabel darf nicht übermäßig gebogen werden, da es sonst beschädigt werden kann. Beim Herausziehen des Kabels am Stecker und nicht an der Kabelschnur ziehen.
- Den Wok nicht in Wasser tauchen/reinigen. Nach dem Reinigen erst dann wieder benutzen, wenn das Gerät vollkommen getrocknet ist.
- Der Wok darf nicht an unstabiler Stelle oder auf brennbarem Material (Zeitung, PVC-Tischdecke, Bodenbelag usw.) benutzt werden.

7. Besonderheiten des Wok's:

Dieser Wok erfüllt alle Eigenschaften eines modernen Küchengeräts und ist gleichzeitig Pfanne und Topf in einem: Ideal zum Anbraten auch ohne Fett dank der Antihaft-Oberfläche. Der Titanhaftgrund macht die Oberfläche unempfindlicher gegen mechanische Belastung.

Durch die integrierte Heizquelle ist dieses Gerät besonders schnell auf Betriebstemperatur und daher energiesparend.

8. Der automatische Temperaturregler:

- Der automatische Temperaturregler ist ein hochempfindliches Teil. Daher aufpassen, dass das Gerät nicht herunterfällt, Stöße erleidet oder stark erschüttert wird.
- Immer nur den automatischen Temperaturregler verwenden, der mit diesem Wok mitgeliefert wird. Niemals einen anderen Regler verwenden.
- Beim Einstecken des automatischen Temperaturreglers sicherstellen, dass er auch richtig eingesteckt ist. Beim Entfernen nicht am Kabel ziehen, sondern am Stecker des automatischen Temperaturreglers anfassen. Beim Einstecken oder Herausziehen keine übermäßige Kraft anwenden oder biegen.
- Temperaturfühler und Stifte der Fassung sauber halten.
- Wenn der automatische Temperaturregler beschädigt oder überhitzt ist, sofort ausschalten und den Gebrauch beenden. Nicht selbst nachsehen. Setzen Sie sich mit dem Händler in Verbindung!
- Vor dem Einsetzen oder Entfernen des automatischen Temperaturreglers sicherstellen, dass die Position auf 0 = Aus steht. (Ansonsten kann es zu Ausfall oder Überhitzung kommen.)
- Nicht teilweise oder ganz in Wasser oder eine andere Flüssigkeit eintauchen.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnliche qualifizierte Person ersetzt werden um Gefährdungen zu vermeiden.

Beim Gebrauch den Wok für Kinder unerreichbar aufstellen!



Gregor Ermer Haushaltsausstattung
Am Rebengang 2 - Gewerbepark
67482 Altdorf/Pfalz
www.ermer-haushalt.de